

單聲麥克風

AT9903

使用說明書



感謝您購買本製品。在使用本機之前，請務必詳閱本使用說明書。為了方便查閱，請保管於隨時能取得到的地方。

- 對應數位錄音的高音質小型麥克風。
- Plug in power供電方式*1 及使用LR44電池的兩用電源方式。
- 採用3極插頭，也可用於電腦上*2。
- 採用2用固定夾，可以不挑使用場景來安裝設置*3。
- 堅固、漂亮且可減低外部雜音的金屬機體。
- 具有減低風等的雜音功效的防風罩。

- *1 Plug in power供電方式是由連接的機器的麥克風端子所供電而動作。
- *2 無法適用於Mac.等部份的電腦上。
- *3 將夾子部回轉，可裝載於衣服或設置於桌子上。

規格

- 型式:靜電型電容式
 - 指向特性:全指向性
 - 響應頻率:30~18000Hz
 - 感度:-42dB (0dB=1V/1Pa, 1KHz)
 - 阻抗:1.5KΩ
 - 電源:電池/Plug in power兩用方式
 - 電池壽命:約500小時(連續使用時)
 - 外型尺寸:麥克風 φ6.4x18mm(頭部直徑x長)
 - 電源模組 H13.6xW22.4xD44.6mm
 - 重量:約1g(不含線)
 - 導線:1.2m
 - 插頭:麥克風 φ3.5L型3極迷你鍍金插頭
 - 電源模組 φ3.5L型2極迷你鍍金插頭
 - 附屬品:防風罩、電源模組、2用固定夾、LR44電池(動作確認用)、攜存帶
- (因改良而有變更時，恕不另行通知。)

注意

- 敬請注意切勿扭轉或拉扯麥克風，以免造成斷線或破損。
- 請勿使其受到強力衝擊。
- 請勿任意分解及改造。
- 請勿放於直射日照之場所或暖氣設備附近等高溫多濕及灰塵多的地方。並請勿被水弄濕。
- 請勿手拿導線旋轉麥克風本體或強力拉扯導線。
- 請勿將導線纏繞或夾在攜帶式機器上。

電池的注意事項

- 與無Plug in power供電功能的機器連接時，請務必放入新的電池。
- 請依機器的標示，將+-極性正確的放入。
- 請勿使用LR44電池以外的電池。
- 當長時間不使用時，請將電池取出。
- 請將電池放於幼兒拿不到的地方。萬一被吞下的場合，會有造成窒息的可能，請立即就醫。
- 請勿自行分解。
- 請勿丟到火中或予以加熱或自行焊接。
- 請勿放置、保管在火的旁邊或大熱天下的車內等高溫的場合。
- 請勿與錢幣、鑰匙等金屬製品一起放置保管及搬運。
- 請勿使用漏液的電池。並請勿用手去觸碰電池液。
- 使用完的電池請立即取出。並在兩端貼上膠布予以絕緣後在廢棄回收處理。
- 附屬的電池會有自然放電的可能，此時請更換新的電池來使用。
- 為了環保，無法再使用的電池，請將電池回收至回收站。

各部名稱



電池的更換方法

- ①以φ3.5插頭等前端細小的物品按著電源模組側面的解除按鍵，再用手指壓著左側的突起部，將電池固定座拉出。
- ②確認極性的標示，裝上LR44電池後再將電池固定座關上。



使用方法

請確認所要連接機器的麥克風輸入端子的規格。

與Plug in power供電方式的機器連接時

- ①將插到2用固定夾的本機裝設到衣服或桌子上。
- ②本機與錄音機器連接。將插頭插到錄音機器的單聲麥克風輸入端子上。

音源



插到對應Plug in power 供電的單聲麥克風輸入端子

與Plug in power供電方式以外的機器連接時

- ①將插到2用固定夾的本機裝設到衣服或桌子上。
- ②將本機的插頭插入電源模組的輸入插座上，再將電源模組的插頭插到錄音機器的單聲麥克風輸入端子上。
- ③打開電源模組的電源開關。
- ④使用後請關掉電源模組的電源。

音源



電源模組 插到單聲麥克風輸入端子

*如忘了關掉電源模組的電源，當電池消耗後會造成聲音失真或沒有聲音。
*在室外等風強的場所使用時，請務必裝上防風罩來使用。