### 〇使用「Dante Controller」進行設備Dante版本更新之步驟

請依據下述步驟,以更新Dante版本。

- 1 · 下載並安裝「Dante Controller」應用程式。
  ( https://www.audinate.com/products/software/dante-controller )
- 2 · 將需要更新版本的設備連接至電腦,執行「Dante Controller」應用程式。
- 3 · 視窗內將顯示已連接的設備名稱。
- 4 · 點擊「Dante Updater」的圖示,啟動「Dante Updater」。

🧕 Dante Controller - Network View		
File Devices View Help		
🗉 🗲 💼 🗲 🔜		
Search	Routing Device Info Clock Status	Network Status Events
Clear All	Dante	
⊞ Sync to External	Filter Transmitters	
⊞ Subscriptions		
	Filter Receivers	S.
ÆES67		litte
⊞ Sample Rate Pull-up		Transn
	🕂 🖂 Receivers	

#### 5 · 視窗內將列出版本需進行更新的設備清單。

<b>▼▲</b> 最新のDANTEバージョン
4.2.0.28
4.2.0.28
4.2.2.3



### 6 · 選擇欲進行更新的設備名稱,點擊「更新所選設備」。

te Updater 2.1.0	)							- 0		
♪ ライブラ	5リ 履歴 ファイルセー: これらのデバイスの新し ムウェアがDante Upda に見つかりまし	フ ル・ファー ter library た						🗙 <sup>日本語</sup> - 📕		
更新/アップデートが可能です										
	デバイス名	製造者  ▲	モデル名 🔸	ステータス 🗸	・ 繁品バージョン 🗸	最新の製品パージョン 🗸	DANTE/(ージョン	最新のDANTEパージョン		
	ATUC-IR-19817a	Audio-Technica	ATUC-IRCUDAN	💠 最新ではない	1.0.0.0	1.0.1	4.0.9.1	4.2.0.28		
	▼ ATDM1012-1459d0	Audio-Technica	ATDM-1012DAN	<table-cell-rows> 最新ではない</table-cell-rows>	1.0.0.0	1.0.1	4.2.0.28	4.2.0.28		
デレース IP アドレス MAC アドI	青報: ス: レス:	169.254.26.177 00:1D:C1:14:59:I	00							
C	DR3120-820169	Audio-Technica	ATW-DR3120DAN	<table-cell-rows> 最新ではない</table-cell-rows>	1.0.0.0	1.0.0	4.1.2.1	4.2.2.3		
最新です メーカーに	こ問い合わせください									
								選んだデバイスを更新		

7 . 確認已勾選「設備傳輸中的音聲可能會有中斷之可能」的注意事項,點擊「現在立即更新」。

Dante Upo	dater 2.1.0				-	o ×
ホーム		1 装置を更新し始め	ています。			1≣ *
▼ 更刻	デバイス	▼▲ IP アドレス	▼▲ 更新	頼ステータス	-	
	ATDM1012-1459d0	169.254.26.177	更穷	新の準備ができました		**
▶ 最次						
►×-						
					.	
		更新が終わまでコンピューターやデバイスの電源を  アバイスの電源を  アバイスの音声伝送が中断。	€切ったり、接続を切断したりしな される可能性があります	れいでください。	$\checkmark$	
				キャンセル	すぐ更新する	
					選んだデバイス	を更新する

## 8 ·開始進行版本更新。

※更新結束前,請勿切斷電腦或設備的電源或解除電腦與設備間的連接。

Opdater 2.1.0						-
			更新中			8
デバイス		**	IPアドレス	**	更新ステータス	*
ATDM101	2-1459d0		169.254.26.177			



### 9 · 更新結束後,請再次手動開啟設備。

Dante Updat	er 2.1.0			-	o ×
木一ム		更新が完了しました。			≡·
<b>▼</b> 更3	デバイス ・	IPアドレス ・	更新ステータス	^	
	ATDM1012-1459d0	169.254.26.177	● 手動再起動が必要		-
▶ ⊒ ▶ x-				у МСа	

## ~ 補充情報 ~

# 〇如何透過「Dante Updater」確認設備的最新Dante版本

於「Dante Updater」頁面中選擇「Library」,從「Library」資料夾中確認最新的Dante版本。

👌 Dan	Dante Updater 21.0 - 0 X										
	5-1°	750						🗙 日本語 🔸 🗮 -			
	AUDINA	TE ライブラリファイル									
	検索する										
		製造者 ▲	モデル名称	ステー タス ••	製品パージョン	DANTE パージョン	▲ 更新ソフトの公開日 →	前回デバイスが見つかったとき			
		Audio-Technica	ATW-DR3120DAN	•	1.0.0	4.2.2.3	2020年7月15日(水)	1月26日 午後7:14			
		Audio-Technica	ATUC-IRCUDAN	¢	1.0.1	4.2.0.28	2020年12月16日(水)	1月26日 午後7:14			
		Audio-Technica	ATND971a	•	1.0.1	4.2.2.3	2020年12月9日(水)				
		Audio-Technica	ATND8677a	•	1.0.1	4.2.2.3	2020年12月9日(水)				
		Audio-Technica	ATND8677	•	1.0.0	4.0.10.2	2018年12月29日(土)				
		Audio-Technica	ATND8734a	•	1.0.0	4.2.2.3	2020年7月15日(水)				
		Audio-Technica	ATND8734	•	1.0.0	4.0.10.2	2019年2月28日(木)				
		Audio-Technica	ATDM-1012DAN	•	1.0.1	4.2.0.28	2020年12月16日(水)	1月26日 午後7:14			
		Audio-Technica	ATND1061DAN	•	1.0.1	4.2.6.4	2022年1月18日(火)				
	ファームウェ	r.アをダウンロードする 全ての	<b>ソダウンロードを</b> 前除する					見つかったデバイスデータを消す			

# 〇透過「Dante Updater」確認設備的Dante版本是否已為最新版本

可確認Dante Updater的設備情報是否已為最新版本。

ante Updater 2.1.0							- 0 ×
ーム ライプラリ 履歴 ファイル						<b>X</b> A <sup>=</sup>	本語 - 🗮 -
▶ 更新/アップデー されたファーム と Updater libraryと	にインストール ウエアはDante 一致しています	<b> ←</b>	-				
デバイス名	**	製造者 →	モデル名	▼▲ 薬品/(ージョン	▼▲ DAI	NTEバージョン	**
▼ ATND1061-1a4f9b		Audio-Technica	ATND1061DAN	1.0.1.0	4.2	2.6.4	
IP アドレス: MAC アドレス: デバイスの再退動: ▶ メーカーに問い合わせください	169.2 00:04	254.142.124 3:45:1A:4F:9B ₩₹Ğ					
						1	んだデバイスを更新する