




■ 各部位名稱

■ 耳機部分 (ATH-DWL550R)



■ 訊號發射器部分 (AT-DWL550T)



■ 充電方法


- 第一次使用時，請先為電池充滿電。
- 第一次充電；或長時間未使用的狀態下，充電電池的電力持續時間可能會縮短。此時請對電池多進行幾次充、放電程序，便能使電池回到正常充電狀態。

1 將訊號發射器連上隨附之AC變壓器，並將變壓器插頭與AC 110V之電源插座連接。

2 將訊號發射器之電源開關切換至「ON」。


- 電源／通訊指示燈將亮起紅色燈號。

3 滑軌合上



5 將耳機置於訊號發射器上，開始充電。


- 將耳機右側朝下放置於訊號發射器上。
- 充電開始時，耳機的充電指示燈將亮起紅色燈號。
- 耳機的充電指示燈號減燈後，即完成充電（最長約4小時）。



- 請注意務使手指被夾入摺疊結構處。
- 使用本產品時，請先將左右機殼復原至原本位置再使用。

■ 充電時的指示燈燈號

動作狀態	指示燈燈號模式	●紅色
充電中	●●●●●●●●●●	亮燈
充滿電	●●●●●●●●●●	滅燈
充電錯誤	●●●●●●●●●●	閃爍



■ 使用方法




- 使用數位無線連接時，有可能因為訊號發射器與耳機之間有障礙物；或是因為建築物的構造等因素，導致可使用之距離變短。
- 本產品於出廠時，已對耳機與訊號發射器完成配對。使用另售的增設用耳機（ATH-DWL550R）時，若不慎造成配對資訊遭到重置，請依配對方式說明重新進行配對。

■ 備妥訊號發射器

請確認訊號發射器之電源開關位於「OFF」位置。

1 將訊號發射器連上隨附之AC變壓器，並將變壓器插頭與AC 110V之電源插座連接。




2 開啟訊號發射器的電源。

■ 與設備連接

請連同連接設備之使用說明書一併詳閱。

將訊號發射器的輸入插頭，連接至設備的耳機輸出端子。



■ 聆聽電視的音訊

1 電源開啟後，指示燈將亮起藍色燈號。

- 以音量調節鈕調整音量。

2 以音量調節鈕調整音量。

- 聲音失真時，請降低連接設備的音量。
- 音量升到最高／降至最低時，將響起確認音效。

音量調節鈕			
+ 鈕	短按	提高音量	音量提高一階。
- 鈕	短按	降低音量	音量降低一階。


3 使用後，長按電源按鈕，直到耳機的功能狀態指示燈之燈號熄滅，即關閉電源。

■ 指示燈

數位無線連接時，訊號發射器以及耳機的指示燈，如下表所示。


< 電源／通訊指示燈 >

動作狀態	指示燈顯示模式	●紅色	●藍色
配對中	●●●●●●●●●●	閃爍	
通訊中	●●●●●●●●●●		亮燈
電源ON時	●●●●●●●●●●		



< 功能狀態指示燈 >

動作狀態	指示燈顯示模式	●藍色
配對中	●●●●●●●●●●	閃爍
通訊中	●●●●●●●●●●	
等候通訊	●●●●●●●●●●	




- 耳機內藏之充電電池，電量不足時，指示燈會閃爍紅色燈號。

■ SOUND VISION effect

本產品可依喜好切換音效模式。按押音效切換鈕，將依 [OFF→環繞音場模式→遊戲模式→聲音清晰模式→OFF→...]之順序循環切換。依照所選擇音效不同，音效指示燈之燈號顏色亦不同。

音效功能		顯示顏色
OFF	直接播放連接設備的音訊。	滅燈
環繞音場模式	強化聲音的立體感，適合用於鑑賞臨場感強烈的電影。	紫色
遊戲模式	強化各種效果音及爆破音、BGM等，適合用於電玩遊戲。	黃色
聲音清晰模式	連續劇、新聞的台詞、對話及旁白等，使人聲更為清晰可聞。	綠色



- 出廠的原始設定為「OFF」。

■ 其他功能

■ 自動節電功能

本產品具有自動節電功能。訊號發射器在電源為ON的狀態下，若約5分鐘內未接收到聲音訊號，或設備音量過低持續一段時間以上，將自動進入節電模式。另外，耳機在訊號發射器停止發送訊號約5分鐘後，將自動關閉電源。但是，自動節電功能在藍牙連接中以及等候連接狀態下不會動作，因此在耳機使用完畢後，請務必將電源關閉。

■ 重置功能

本產品若有無法正常運作情況，請於充電時按押耳機的音量調節鈕（+）來對本產品進行重置，即可改善症狀。若症狀仍未得到改善，請洽本公司客服中心。重置過程不會消除配對資訊與音量記憶等設定。

■ 同時使用兩副耳機


購入增設用耳機ATH-DWL550R(另售)，即可在數位無線連接時，同時使用兩副耳機。使用前，需先將增設用耳機與訊號發射器進行配對。

■ 耳機與訊號發射器的配對方法


- 本產品於出廠時，已對耳機與訊號發射器完成配對。
- 使用另售的增設用耳機時，若不慎造成配對資訊遭到重置，請依下記說明重新進行配對。

1 將訊號發射器之電源開關設定至「ON」。

- 保持訊號發射器與耳機的距離於1m以內，且其間沒有其他障礙物。



2 長按電源鈕，直到耳機的功能狀態指示燈亮起。



3 按下訊號發射器的配對鈕。

- 訊號發射器之電源／通訊指示燈將以紅色藍色交互閃爍。




4 長按（約5秒）耳機的多功能控制鈕。

- 如圖請以細長棒狀物插入配對孔直至碰觸到按鍵並按下。

- 本操作請於按下訊號發射器之配對按鈕後15秒內完成。

• 耳機的功能狀態指示燈將以藍色閃爍。閃爍速度減緩，代表配對已完成。訊號發射器之電源／通訊指示燈將亮起藍色燈號。



- 若耳機的功能狀態指示燈顯示為等候通訊模式，代表配對未完成。此時，請重新進行配對。