

ATR4750-USB

Compliance with FCC rules (USA only)



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Canada only

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB -003 du Canada.



ATR4750-USB

USB鵝頸麥克風

Digital Gooseneck Microphone

Microphone Numérique à Col de Cygne

Micrófono Tipo Flexo Digital

Microfone Pescoço de Ganso Digital

快速指南

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide

Guía de Inicio Rápido

Guia de Início Rápido



台灣鐵三角股份有限公司

桃園市中壢區福達路2段322巷6號


客戶服務專線：0800-774-488

www.audio-technica.com.tw

產地：中國 TP000418

audio-technica

ATR4750-USB



繁體中文

1 置於桌面使用

將鵝頸管的底座（與電纜連接的地方）上的凸緣處對準桌面支架上的插槽位置，將其插入以進行固定。

2 固定於螢幕使用

將鵝頸管的底部（與電纜連接的位置）置入固定夾。底座上的凸緣處應與固定夾上刻劃的溝槽相吻合。

取下固定座底部安裝背膠上的襯紙，將固定座安裝至電腦螢幕的外框或支架等適當的位置上。（請勿安裝於螢幕表面）

3 連接麥克風

將麥克風導線尾端的USB-C輸入端子（或USB-A轉接頭）連接至電腦、平板或智慧型手機上。（本產品支援plug-in power功能，可經由設備直接供電至麥克風）

使用帶有內建麥克風裝置的設備時，請詳閱該設備的使用說明書，以確認有關停用內建麥克風的說明。

English

1 Using Desk Stand

Insert the base of gooseneck (where it joins with the cable) into the slot on the desk stand. The two flanges on the base should slide into the notches of the otherwise circular slot.

2 Using Surface Mount

Slide the base of gooseneck (where it joins with the cable) into the mount. The two flanges on the base should fit into the notches scored in the mount.

Remove backing on the mount's adhesive pad.
Adhere mount to the computer monitor's frame or stand (do not mount on the screen) or to some other suitable surface.

3 Connecting Microphone

Plug the cable's USB-C (or USB-A adapter) into your computer, tablet or smartphone (Most computers will supply the required plug-in power through the USB input).

When using with equipment that includes a built-in mic, consult that device's user guide for instructions on disabling its mic.

Français

1 Utilisation du pied

Insérez la base du col de cygne (au niveau du raccordement avec le câble) dans la fente du pied du microphone. Les deux brides sur la base doivent être glissées dans les encoches de la fente circulaire.

2 Utilisation de la fixation pour surface

Glissez la base du col de cygne (au niveau du raccordement avec le câble) dans la fixation. Les deux brides sur la base doivent être glissées dans les encoches de la fixation.

Retirez l'arrière du patin adhésif de la fixation. Collez la fixation sur le cadre ou le pied du moniteur de l'ordinateur (pas sur l'écran) ou sur toute autre surface adaptée.

3 Branchement du microphone

Branchez le connecteur USB-C du câble (ou l'adaptateur USB-A) à votre ordinateur, tablette ou smartphone (La plupart des ordinateurs fournissent l'alimentation « plug-in power » requise via l'entrée USB).

Lors de l'utilisation d'un équipement avec micro intégré, consultez le guide d'utilisation de cet appareil pour les instructions relatives à la désactivation de son micro.

Español

1 Uso del soporte de sobremesa

Inserte la base del flexo (donde se une al cable) en la ranura del soporte de sobremesa. Las dos pestañas de la base deben encajar en las muescas de la ranura circular.

2 Uso soporte de montaje en superficie

Inserte la base del flexo (donde se une al cable) en el soporte. Las dos pestañas deben encajar en las muestras marcadas del soporte.

Retire la cinta adhesiva del soporte. Pegue el soporte al marco o al pie del monitor de la computadora (no a la pantalla) o a otra superficie apropiada.

3 Conexión del micrófono

Enchufe el conector USB-C del cable (o el adaptador USB-A) en la computadora, tablet o smartphone. (La mayoría de las computadoras proporcionan la alimentación necesaria a través de la entrada USB).

Si se utiliza con un equipo con un micro incorporado, consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo desactivarlo.

Português

1 Uso do pedestal de mesa

Insira a base do pescoço de ganso (onde ela se une ao cabo) na fenda do pedestal de mesa. Os dois flanges na base devem deslizar para dentro das ranhuras da fenda circular.

2 Uso do suporte para superfície

Deslize a base do pescoço de ganso (onde ela se une ao cabo) no suporte. Os dois flanges na base devem ser encaixados nas ranhuras entalhadas no suporte.

Remova a película traseira da almofada adesiva do suporte. Cole o suporte na estrutura do monitor do computador ou pedestal (não cole na tela) ou em alguma outra superfície adequada.

3 Conexão do microfone

Conecte o conector USB-C do cabo (ou adaptador USB-A) no seu computador, tablet ou smartphone. (A maioria dos computadores fornece a alimentação conectável necessária por meio da saída USB).

Ao usar com equipamento que inclui um microfone embutido, consulte o guia do usuário desse dispositivo para obter instruções de como desativar seu microfone.